



Notes :

- Utiliser l'acier d'armature 15M et maintenir un recouvrement minimal de 50 mm de béton de ciment autour de toutes les barres d'armature.
- Installer une grille à l'extrémité du tuyau lorsque le raccordement est fait à un fossé.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	POSE D'UN DRAIN AU POINT BAS D'UNE CANALISATION	N° : 101-1801-01	
	Ingénieur : <i>C. Bessette, ing.</i> <small>2020-03-13</small>		Volume : B.41.21	
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141	CANALISATIONS BÉTONNÉES	Date : 2020-03	Révision : 00
	Échelle : 1:25	CANALISATIONS SOUTERRAINES	Page : 1 de 1	