


Vue en élévation



**Vue en plan
Chambre CTE**

Note:

- Le joint d'isolement doit être utilisé pour isoler les ouvrages existants de la bordure : borne-fontaine, poteau, édifice, etc.



Élaboration :
Carole Bessette, ing.
Ingénieur

C. Bessette, ing.
2021-06-30

Carole Bessette, ing.
Permis OIQ #105141

TROTTOIRS ET BORDURES CTR

CHAMBRES ENFOUIES POUR POSTES DE TRANSFORMATION

TRAVAUX CIVILS CONNEXES

N° :

104-3202-01

Volume :

B.41.21

Révision :

01

Entrée en vigueur :

2021-05

Page :

1 de 1

Échelle :
1:30

NORME