





Positionner le centre de la plaque  
en direction du Nord dans la  
section verticale de la cheminée



Notes :

- 1 - Fixer une première cheville au milieu du trou oblong, sans la serrer complètement. Pousser ensuite la plaque contre la paroi de la cheminée afin qu'elle en épouse bien la forme et installer la 2<sup>e</sup> cheville. Revenir serrer complètement la première cheville.

 Distribution	Élaboration : Carole Bessette, ing.	INSTALLATION DES PLAQUES D'IDENTIFICATION	N° :  102-1901-01		
	Ingénieur  <i>C. Bessette, ing.</i> <small>2021-07-12</small>		Volume :  B.41.21		
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141		CHAMBRES DE RACCORDEMENT ET/OU DE JONCTION	Révision : 01	Entrée en vigueur : 2021-07
Échelle : Indiquées			OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT	Page : 1 de 2	



Notes :

- 1 - Fixer une première cheville au milieu du trou oblong, sans la serrer complètement. Pousser ensuite la plaque contre la paroi de la cheminée afin qu'elle en épouse bien la forme et installer la 2<sup>e</sup> cheville. Revenir serrer complètement la première cheville.

	Élaboration : Carole Bessette, ing.	INSTALLATION DES PLAQUES D'IDENTIFICATION	N° :  102-1901-01		
	Ingénieur   <small>2021-07-12</small>		Volume :  B.41.21		
NORME	Carole Bessette, ing. Permis OIQ #105141		CHAMBRES DE RACCORDEMENT ET/OU DE JONCTION	Révision : 01	Entrée en vigueur : 2021-07
			OUVRAGES CIVILS DE JONCTION ET DE RACCORDEMENT	Page : 2 de 2	
Échelle : Indiquées					